

DG200A/DG280A

CONTACT RATINGS

LOAD	VOLTAGE	NO	NC
Resistive	24-277VAC	20A	10A
Ballast	120-277VAC	20A	10A
Tungsten	120VAC	15A	
Motor Load	120VAC	1HP	1/4HP
	240VAC	2HP	1/2HP
Pilot Duty	120VAC	720VA	290VA
	240VAC	720VA	360VA
Resistive	28VDC	20A	10A



More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. Disconnect power at main panel prior to installing or servicing this lighting control or the equipment connected to it.

REPLACE INSULATOR AFTER WIRING.

A DIVISION OF **NSi** NSi INDUSTRIES, LLC

8/2012

CHARGE	TENSION	NO	NF
Résistif	24-277 V c.a.	20 A	10 A
Ballast	120-277 V c.a.	20 A	10 A
Tungstène	120 V c.a.	15 A	
Charge de moteur	120 V c.a. 240 V c.a.	1 HP 2 HP	1/4 HP 1/2 HP
Régime de fonctionnement asservi	120 V c.a. 240 V c.a.	720 VA 720 VA	290 VA 360 VA
Résistif	28 V c.d.	20 A	10 A

Un seul sectionneur peut ne pas être suffisant pour mettre l'équipement hors tension avant l'entretien. Coupez le courant à partir du tableau de distribution principal avant d'installer ou de réparer cet appareil de commande de l'éclairage ou tout équipement y étant branché.

REMETTEZ L'ISOLATEUR EN PLACE UNE FOIS LE CÂBLAGE EFFECTUÉ.

FRENCH
NSi Industries, LLC
TORK INSTRUCTIONS
p/n **DG200A/DG280A**
LI-874(B)
7 X 6
1C/0

CARGA	VOLTAJE	NO	NC
Resistivo	24-277 VCA	20 A	10 A
Reactancia	120-277 VCA	20 A	10 A
Tungsteno	120 VCA	15 A	
Motor	120 VCA	1 HP	1/4 HP
	240 VCA	2 HP	1/2 HP
Capacidad determinada experimentalmente	120 VCA	720 VA	290 VA
	240 VCA	720 VA	360 VA
Resistivo	28 VCD	20 A	10 A

Diagrama de conexión para el temporizador de 120/277 VCA. El diagrama muestra dos circuitos de control, CH1 y CH2, que utilizan un SPDT (Switch de Punto de Cambio Simple). El suministro de energía (SUMINISTRO DEL TEMPORIZADOR) se conecta a los terminales N y L. El terminal C (Común) del SPDT se conecta al terminal L de la carga. El terminal NO (Normalmente Cerrado) se conecta al terminal N de la carga. El terminal NC (Normalmente Abierto) no está conectado. La carga se conecta a los terminales N y L.

Es posible que se necesite más de un interruptor de desconexión para desenergizar el equipo antes de realizar de mantenimiento. Desconecte la alimentación en el panel principal antes de instalar o realizarle mantenimiento a este control de iluminación o al equipo conectado a éste.

DG200A/DG280A LI-874(B)

SPANISH
NSi Industries, LLC
TORK INSTRUCTIONS

FRENCH
NSi Industries, LLC
TORK INSTRUCTIONS
p/n **DG200A/DG280A**
LI-874(B)
7 X 6
1C/0